

Maty kontrolujące zanieczyszczenia Dycem to działający system posadzkowy zaprojektowany i wdrożony w celu ochrony krytycznych obszarów przed potencjalnie destrukcyjnym i szkodliwym zanieczyszczeniem. Mając to na uwadze, skorzystaj z poniższych wskazówek, aby upewnić się, że obszar pozostaje czysty i wolny od jakichkolwiek uszkodzeń operacyjnych.

Jak używać Dycem: Maty instalowane

Informacje Ogólne:

- Upewnij się, że obszar, w którym maty Dycem mają być instalowane, jest czysty i wolny od przeszkód, np. pojemniki, wózki itp.
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie są umieszczone i pozostawione na powierzchni Dycem.
- Podczas użytkowania, w zależności od środowiska, mata Dycem może wyglądać brudno. Jest to naturalne i pokazuje, że Dycem działa.

Proszę dostosować częstotliwość i sposób czyszczenia w zależności od zbierania się zanieczyszczeń na powierzchni Dycem.

Ruch Pieszcy:

- Nie ma problemów związanych z ruchem pieszym na materiale Dycem. Jesteś w stanie zatrzymać się, skręcić i poruszać, jak chcesz, bez negatywnego wpływu na obszar Dycem.
- Niewielkie zacieranie może być widoczne, jeśli stopy są przeciągane po macie Dycem, nie ma to jednak wpływu na efektywność materiału Dycem

Ruch Kołowy:

Podczas korzystania z ruchu kołowego na macie Dycem należy upewnić się, że zostały podjęte następujące kroki w celu zapewnienia dobrej praktyki:

- Podróżuj liniami prostymi nad Dycem, zwłaszcza jeśli produkt jest przenoszony przez obszar Dycem.
- Nie wykonuj zatrzymywania się lub gwałtownego zrywania (obejmuje to również obciążenia spoczynkowe lub parkingowe w danym obszarze).
- Nie wykonuj statycznego skręcania lub obracania (jeśli Dycem jest umieszczony w obszarze, w którym jest potrzebny obrót, specjalista ds. Kontroli zanieczyszczeń umieści go w taki sposób, że obrót może być wykonywany stopniowo, z szerokim kątem).
- Nie wykonuj skrętu „U”.
- Nie wykonuj nagłego przyspieszenia poza obszarem (w przypadku zmotoryzowanych wózków paletowych i wózków widłowych).
- Podczas korzystania z wózków paletowych i wózków widłowych, należy upewnić się, że widły są uniesione do minimum 100 mm od podłogi (zapewnia to, że ładunek jest w bezpiecznej odległości od materiału Dycem, co zapobiega przeciąganiu i rozdarciu).

Procedury Czyszczenia

- Podczas instalacji, technik serwisowy Dycem lub zatwierdzony instalator Dycem wyda Ci instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji mat Dycem, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić długowieczność swojego produktu.
- Jeśli nie zostało to wykonane, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej customerservices@dycem.com lub zadzwoń pod numer 01179 559921.
- Materiał Dycem jest śliski po zamoczeniu, dlatego należy zachować ostrożność podczas czyszczenia obszaru, a także podczas jego użytkowania. Po oczyszczeniu lub w przypadku rozlania jakichkolwiek płynów należy usunąć nadmiar płynu z powierzchni i pozostawić pozostałości do odparowania przed wznowieniem użytkowania mat Dycem.

Maty kontrolujące zanieczyszczenia Dycem to działający system posadzkowy zaprojektowany i wdrożony w celu ochrony krytycznych obszarów przed potencjalnie destrukcyjnym i szkodliwym zanieczyszczeniem. Mając to na uwadze, skorzystaj z poniższych wskazówek, aby upewnić się, że obszar pozostaje czysty i wolny od jakichkolwiek uszkodzeń operacyjnych.

Jak używać Dycem: System Floating Floor

Informacje Ogólne:

- Upewnij się, że obszar, w którym maty Dycem mają być instalowane, jest czysty i wolny od przeszkód, np. pojemniki, wózki itp.
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie są umieszczone i pozostawione na powierzchni Dycem.
- Podczas użytkowania, w zależności od środowiska, mata Dycem może wyglądać brudno. Jest to naturalne i pokazuje, że Dycem działa.

Proszę dostosować częstotliwość i sposób czyszczenia w zależności od zbierania się zanieczyszczeń na powierzchni Dycem. Proszę również upewnić się, że Dycem Floating Floor został podniesiony, a obszar pod nim czyszczony przed ponownym ułożeniem.

Ruch Pieszcy:

- Nie ma problemów związanych z ruchem pieszym na materiale Dycem. Jesteś w stanie zatrzymać się, skręcić i poruszać, jak chcesz, bez negatywnego wpływu na obszar Dycem.
- Niewielkie zacieranie może być widoczne, jeśli stopy są przeciągane po macie Dycem, nie ma to jednak wpływu na efektywność materiału Dycem

Ruch Kołowy (Ten rodzaj mat dostosowany jest jedynie do lekkiego ruchu kołowego)

Podczas korzystania z lekkiego ruchu kołowego na macie Floating Floor należy upewnić się, że zostały podjęte następujące kroki w celu zapewnienia dobrej praktyki:

- Podróżuj liniami prostymi nad Dycem, zwłaszcza jeśli produkt jest przenoszony przez obszar Dycem.
- Nie wykonuj zatrzymywania się lub gwałtownego zrywania (obejmuje to również obciążenia spoczynkowe lub parkingowe w danym obszarze).
- Nie wykonuj statycznego skręcania lub obracania (jeśli Dycem jest umieszczony w obszarze, w którym jest potrzebny obrót, specjalista ds. Kontroli zanieczyszczeń umieści go w taki sposób, że obrót może być wykonywany stopniowo, z szerokim kątem).
- Nie wykonuj skrętu „U”.
- Nie wykonuj nagłego przyspieszenia poza obszarem (w przypadku zmotoryzowanych wózków paletowych i wózków widłowych).
- Podczas korzystania z wózków paletowych i wózków widłowych, należy upewnić się, że widły są uniesione do minimum 100 mm od podłogi (zapewnia to, że ładunek jest w bezpiecznej odległości od materiału Dycem, co zapobiega przeciąganiu i rozdarciu).

Procedury czyszczenia

- Podczas instalacji, technik serwisowy Dycem lub zatwierdzony instalator Dycem wyda Ci instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji mat Dycem, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić długowieczność swojego produktu.
- Jeśli nie zostało to wykonane, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej customerservices@dycem.com lub zadzwoń pod numer 01179 559921.
- Materiał Dycem jest śliski po zamoczeniu, dlatego należy zachować ostrożność podczas czyszczenia obszaru, a także podczas jego użytkowania. Po oczyszczeniu lub w przypadku rozlania jakichkolwiek płynów należy usunąć nadmiar płynu z powierzchni i pozostawić pozostałości do odparowania przed wznowieniem użytkowania mat Dycem.